

GØR DIN ARBEJDSPLADS TRYG FOR ALLE - OGSÅ FOR DEM, SOM IKKE KAN SE

“Dit arbejde.
Din tryghed.
Alles sikkerhed.”

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Rymarksvej 1 · 2900 Hellerup
ibos@kk.dk · www.ibos.dk
tlf. 39 45 25 45



HVORFOR ER SIKKERHEDEN VIGTIG?

Mangelfuld eller forkert afmærkning skaber usikkerhed og kan få store konsekvenser for mennesker med intet eller nedsat syn. Korrekt afmærkning er ikke kun god praksis – det er også gældende lovgivning på området.

DE TYPISKE UDFORDRINGER

- Der sker sammenstød, når afspærring, stilladser eller skilte er sat i hovedhøjde uden en lav markering, fordi stokkebrugeren ikke kan ramme afmærkningen med stokken.
- Der opstår risiko for kollision, når lastbiler holder med åbne døre eller sænket lift.
- Der opstår farlige situationer fx ved træfældning, når advarsler kun står på et skilt og området ikke er afmærket forsvarligt.
- Der er risiko for at snuble og falde, når materialer, afdækning og affald ligger løst og uden for det afspærrede område.
- Det er svært at orientere sig, hvis kontrasterne på afmærkningen ikke har tydelige farver, fx hvid/rød eller gul/sort.

SPØRG FØR DU HJÆLPER

De fleste klarer sig selv, når de færdes, hvis du har afmærket ordentligt. Det er alligevel godt, at du tilbyder din hjælp – men spørg først.

Du kan fx sige: “Vil du have en arm at holde i forbi vejarbejdet?” eller “Skal jeg fortælle dig, hvordan du kommer udenom?”



Send en mail til ibos@kk.dk for at bestille flere foldere – eller scan QR-koden og find folderen digitalt blandt IBOS' publikationer.

Sådan gør du 10 gode råd

- 1 Sæt afspærringsbom i både stokkehøjde (10–20 cm) og håndhøjde (70–80 cm).
- 2 Afspær med min. 1 meters afstand til arbejdet.
- 3 Brug farver med høj kontrast ved afmærkning fx gul/sort eller rød/hvid.
- 4 Brug reflekser til markering, hvis det er mørkt eller dårligt vejr.
- 5 Hæng skilte i min. 2,2 meters højde.
- 6 Fjern løst materiale fra områder for fodgængere og foran indgange.
- 7 Undgå skarpe kanter og fremspring i hovedhøjde.
- 8 Åbne døre eller sænket lift på køretøjer skal være bemandede eller afskærmede – sæt en person til at guide folk forbi.
- 9 Brug folderen som en aktiv del af firmaets sikkerhedsrundring.
- 10 Bestil folderen! Den er gratis og passer perfekt i skurvognen eller ved materialeopbevaringen.